245-056

DK	Ledningsfri elkedel	2
SE	Sladdlös vattenkokare	5
NO	Ledningsfri vannkoker	8
FI	Johdoton vedenkeitin	11
UK	Cordless kettle	14
DE	Kabelloser Wasserkocher	17
PL	Czajnik bezprzewodowy	20

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Almindelig brug af apparatet

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og skade på apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende base.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet.
- Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du stiller det væk eller rengør det.
- Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
- Apparatet må kun være tændt, når der er fyldt vand i det.
- Vandstanden i apparatet må ikke være under minimummærket (0,5 l) eller over maksimummærket (1,7 l). Kontrollér vandstanden på apparatets udvendige vandstandsmåler.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.
- Undgå at berøre apparatets yderside under og lige efter brug, da den bliver varm. Hold kun ved håndtag og låg. Pas på den varme damp, når låget åbnes.
- Rør aldrig ved apparatet eller basen, hvis du har våde eller fugtige hænder.

Placering af apparatet

- Anbring altid apparatet på et plant, tørt, stabilt og varmebestandigt underlag.
- Anbring altid apparatet bagest på køkkenbordet og i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.Apparatet må ikke placeres eller opbevares i nærheden af andre varmekilder.
- Apparatet må ikke tildækkes.

Ledning, stik og stikkontakt

- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, eller når apparatet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme genstande og åben ild.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.
- Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
- Sørg for, at ledningen i basen placeres i det lille indhak i basens kant, så basen står stabilt og ikke hviler på ledningen.
- Sørg for, at tænd/sluk-knappen kan bevæge sig frit mellem positionerne "I" og "0", da apparatet ellers ikke kan slukke automatisk efter brug.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Indhak til ledning
2. Base
3. Kalkfilter
4. Låg
5. Åbningsknap
6. Håndtag
7. Tænd/sluk-knap
8. Vandstandsmåler
9. Tud
10. Studs
11. Netledning med stik

FØR FØRSTE ANVENDELSE

Inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør du koge apparatet igennem tre gange, før det tages i brug.

1. Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem.
2. Fyld vand i apparatet op til maksimummærket på vandstandsmåleren (8).
3. Tænd apparatet som beskrevet under "Brug af apparatet". Lad vandet koge.
4. Hæld vandet ud, når det har kogt.

Gentag punkterne 2-4 yderligere to gange. Apparatet er herefter klar til brug.

BRUG AF APPARATET

1. Åbn låget (4) ved at trykke på åbningsknappen (5). Låget vipper selv op.
2. Hæld friskt koldt vand i apparatet. Apparatet skal som minimum indeholde vand op til minimummærket (0,5 l) og må som maksimum indeholde vand op til maksimummærket (1,7 l) på vandstandsmåleren.
3. Luk låget, og sørg for, at det klikker fast, så det ikke springer op, mens apparatet er i brug.
4. Anbring apparatet på basen (2) ved at stille det, så studsen på basen (10) passer op i hullet i bunden af apparatet.
5. Sæt stikket (11) i stikkontakten, og kontrollér, at der er tændt for stikkontakten.

o Bemærk! Hvis du trykker tænd/sluk-knappen (7) til nederste position, "I", inden du anbringer apparatet på basen, tændes apparatet automatisk, når du stiller det på basen. Kontrollér for en sikkerheds skyld tænd/sluk-knappens position, inden du anbringer apparatet på basen, for at undgå utilsigtet start.

6. Tænd apparatet ved at trykke tænd/sluk-knappen til nederste position, "I". Vandstandsmåleren lyser blåt, når apparatet er tændt, og apparatet begynder at varme vandet op.

Vandet vil koge i løbet af få minutter alt efter mængden af vand i apparatet. Hvis du ønsker at afbryde kogningen, kan du altid slukke for apparatet ved at trykke tænd/sluk-knappen til den øverste position, "0". Når vandet koger, slukker apparatet automatisk ved hjælp af den indbyggede termostat. Det blå lys i vandstandsmåleren slukkes, når apparatet afbrydes, og tænd/sluk-knappen skifter selv til den øverste position, "0".

Tørkogningssikring

Hvis du tænder for apparatet uden at have fyldt vand i, eller når vandstanden er under 0,25 l, slukker tørkogningssikringen automatisk for apparatet. Apparatet kan tændes normalt, så snart du har påfyldt en tilstrækkelig mængde vand.

Opbevaring

Hvis apparatet skal opbevares i længere tid uden brug, kan ledningen rulles op inden i bunden af basen. Sørg for, at apparatet er rent og tørt, inden det gemmes bort.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af inden rengøring.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden form for væske.
- Apparatet rengøres bedst med en klud vredet hårdt op i varmt vand. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis apparatet er meget beskidt.
- Du må ikke bruge stålsvampe, skuresvampe, skurepulver eller andre stærke rengøringsmidler til rengøring af apparatets indvendige og udvendige overflader, da disse rengøringsmidler kan ridse fladerne.
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i studsen på basen og hullet i bunden af apparatet.

Afkalkning

Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der med tiden aflejres kalk i selve apparatet. Denne kalk kan løsnes ved hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner, der bl.a. fås i supermarkeder.

1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand, eller følg anvisningerne på kalkfjerneremballagen.
2. Hæld opløsningen i apparatet, og tænd for det.
3. Lad opløsningen koge op to gange, og hæld den derefter ud.
4. For at fjerne de sidste rester af kalk og eddikesyre skal du hælde koldt vand i apparatet (op til maksimummærket), og tænde for apparatet.
5. Hæld vandet ud, når det har kogt.
6. Gentag den proces, der er beskrevet under punkt 4-5, tre gange.
7. Hvis kalkfilteret (3) trænger til afkalkning, kan du lægge det i en opløsning af eddikesyre eller kalkfjerner i nogle timer og efterfølgende rense det grundigt i rent vand. Kalkfilteret af- og påmonteres således:

o Åbn låget.
o Tag fat om ét af kalkfilterets øverste hjørner, og træk det forsigtigt fremad (i retning af tuden) og op af apparatet.
o Rens kalkfilteret, som beskrevet ovenfor.
o Sæt kalkfilteret tilbage i kanden, idet du sørger for, at det lille hak i spidsen af kalkfilteret passer ned over falsen inden i kanden (umiddelbart under tuden). Klik derefter filteret på plads under de to tappe i hver side.
o Kontrollér, at kalkfilteret sidder ordentlig fast.

8. Apparatet er nu klar til brug igen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Normal användning av apparaten

- Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Vattenkokaren får endast användas med den medföljande basstationen.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Koppla ur stickkontakten från vägguttaget när du har använt apparaten färdigt.
- Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid svalna helt innan du lägger undan den eller rengör den.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Apparaten får inte sättas på om det inte är vatten i den.
- Vattennivån måste alltid ligga mellan den lägsta markeringen (0,5 l) eller över den högsta markeringen (1,7 l). Kontrollera vattennivån med hjälp av den externa vattennivåvisaren.
- Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Håll ett öga på barn i närheten.
- Undvik att vidröra vattenkokarens utsida när den används, eftersom den blir varm. Rör endast handtaget och locket. Se upp för den heta ånga som stiger upp när locket öppnas.
- Rör aldrig vid apparaten eller basstationen med våta eller fuktiga händer.

Placering av apparaten

- Placera alltid apparaten på ett plant, torrt, stabilt och värmetåligt underlag.
- Placera alltid apparaten längst in på en köksbänk och på säkert avstånd från brännbart material, t.ex. gardiner, dukar och liknande. Placera/förvara inte apparaten nära värmekällor.
- Får ej övertäckas.

Sladd, stickkontakt och eluttag

- Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när apparaten inte används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med varma föremål eller öppen eld.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.
- Linda inte sladden runt apparaten.
- Kontrollera att sladden i basen passar in i en av de små fördjupningarna i kanten för att säkerställa att basstationen står stadigt, och att den inte står ovanpå sladden.
- Kontrollera att på/av-knappen kan växla fritt mellan "I" och "0" för att säkerställa att apparaten kan stängas av automatiskt efter användning.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1. Fördjupning för sladd
2. Bas
3. Kalkfilter
4. Lock
5. Öppningsknapp
6. Handtag
7. På/av-knapp
8. Vattennivåmätare
9. Snip
10. Sprint
11. Strömsladd med kontakt

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan du använder apparaten för första gången (eller efter långvarig förvaring), fyll den med vatten och låt det koka upp tre gånger.

1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga.
2. Fyll på vatten upp till den högsta markeringen på insidan (8).
3. Sätt på enligt beskrivning under "Använda apparaten". Låt vattnet koka upp.
4. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.

Upprepa steg 2-4 ytterligare två gånger. Nu är apparaten klar att användas.

ANVÄNDNING

1. Öppna locket (4) genom att trycka på öppningsknappen (5). Locket öppnas automatiskt.
2. Häll friskt vatten i vattenkokaren. Vattenkokaren måste vattenfyllas minst upp till den lägsta markeringen (0,5 l) men inte högre än upp till den högsta markeringen (1,7 l) på vattennivåvisaren.
3. Stäng locket. Kontrollera att det klickar på plats så att det inte trycks upp medan apparaten används.
4. Placera vattenkokaren på basen (2) så att sprinten i basen (10) passar in i hålet på vattenkokarens undersida.
5. Anslut basen (11) och kontrollera att vägguttaget fungerar.

o Försiktigt! Om du trycker på/av-knappen (7) till läget ”I” innan du sätter tillbaka vattenkokaren på basen, sätts vattenkokaren på automatiskt när du sätter tillbaka den på basen. Av säkerhetsskäl ska du kontrollera på/av-knappens position innan du sätter tillbaka vattenkokaren på basen för att undvika att oavsiktligt starta kokning.

6. Sätt på apparaten genom att trycka på/av-knappen till "I". Vattenmätaren blir blå när apparaten är påslagen och värmer vatten.

Vattnet kokar inom några få minuter, beroende på mängden vatten i vattenkokaren. Du kan avbryta kokningen när som helst genom att föra på/av-knappen till läget ”0”. När vattnet kokar stängs vattenkokaren av automatiskt, tack vare den inbyggda termostaten. Den blå indikatorlampan slocknar när apparaten stängs av och på/av-knappen återgår till läget "O".

Torrkokningsskydd

Om du sätter på vattenkokaren utan att det finns något vatten i den eller när vattennivån är lägre än 0,25 l, stänger torrkokningsskyddet automatiskt av vattenkokaren. Vattenkokaren kan sättas på som vanligt när den fyllts med tillräcklig mängd vatten.

Förvaring

Om du ska lägga undan vattenkokaren och inte använda den på ett tag, kan du rulla ihop sladden runt basens insida. Se till att apparaten är ren och torr innan du ställer undan den.

RENGÖRING

När du rengör apparaten bör du tänka på följande:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna före rengöring.
- Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska.
- Torka av apparaten med en väl urvriden trasa och varmt vatten. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
- Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra in- eller utsidan av apparaten, då de kan repa ytorna.
- Kontrollera att inget vatten tränger in i kopplingen i sockeln eller hålet på vattenkokarens undersida.

Avkalkning

Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar gradvis kan bildas inuti apparaten. Dessa kalkavlagringar kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig vinäger) eller avkalkningsmedel som går att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.

1. Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml kallt vatten, eller följ instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.
2. Häll lösningen i vattenkokaren och sätt på den.
3. Låt lösningen koka upp två gånger och häll sedan ut den.
4. För att ta bort de sista resterna av kalk och ättiksyra häller du kallt vatten i vattenkokaren igen (upp till ”MAX”-markeringen) och sätter på den.
5. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
6. Upprepa procedurerna i punkterna 4-5 tre gånger.
7. Om kalkfiltret (3) behlöver avkalkas, blötlägg det i en ättikslösning eller avkalkningsmedel i några timmar, och skölj det sedan grundligt i rent vatten. Sätt i och ta ur filtret så här:

o Öppna locket.
o Dra filtret uppåt och utåt i ett av dess övre hörn (mot snipen).
o Gör rent filtret enligt anvisningarna ovan.
o Sätt tillbaka filtret i vattenkokaren. Kontrollera att skåran i spetsen passar över fliken i vattenkokaren (strax under munstycket). Tryck filtret på plats, tills det klickar fast under de två sprintarna på vardera sidan.
o Kontrollera att det sitter korrekt.

8. Nu är apparaten klar att användas.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt

med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsstater kan begagnade apparater återlämnas till återförsäljaren mot att du köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Normal bruk av apparatet

- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibetingelsene).
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
- Kjelen skal kun brukes sammen med den medfølgende sokkelen.
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig med å bruke apparatet.
- Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er varmt en stund etter at du har slått det av. Vent til den er helt avkjølt før den pakkes bort eller rengjøres.
- Legg aldri apparatet i vann eller annen form for væske.
- Apparatet må ikke slås på uten at det er fylt på vann.
- Vannstanden må ikke være under minimumsmerket (0,5 l) eller over maksimumsmerket (1,7 l). Kontroller vannstanden ved hjelp av den eksterne vannstandsmåleren.
- Hold apparatet under oppsyn når det er i bruk. Hold barn under oppsikt.
- Unngå å ta på utsiden av vannkokeren når den er i bruk, da den blir varm. Ta bare på håndtaket og lokket. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på varm damp når du åpner lokket.
- Ikke ta på apparatet eller sokkelen med våte eller fuktige hender.

Plassering av apparatet

- Apparatet skal alltid stå på et jevnt, tørt, stabilt og varmebestandig underlag.
- Plasser alltid apparatet innerst på kjøkkenbenken i sikker avstand fra brennbare gjenstander som gardiner, duker og lignende. Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av varmekilder.
- Må ikke tildekkes.

Ledning, støpsel og stikkontakt

- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte.
- Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må lampen kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv.
- Trekk støpselet ut av kontakten ved rengjøring og når apparatet ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
- La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/benken, og hold den unna varme gjenstander og flammer.
- Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev. skjøteledning.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Kontroller at sokkelledningen er inni en av de smale sporene langs kanten, slik at sokkelen står stabilt uten å stå oppå ledningen.
- Kontroller at du lett kan veksle mellom "I" and "0" med av/på-knappen for å forsikre deg om at apparatet kan slå seg av automatisk etter bruk.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1. Spor for kabel
2. Base
3. Kalkfilter
4. Lokk
5. Åpne-knapp
6. Håndtak
7. Av/på-knapp
8. Vannstandsmåler
9. Tut
10. Feste
11. Strømledning med støpsel

FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG

Før du tar i bruk apparatet for første gang (eller etter lang tids oppbevaring), må apparatet fylles med vann og koke opp tre ganger.

1. Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene.
2. Fyll vann til maksimumsmerket på vannstandsmåleren (8).
3. Slå på som beskrevet under "Bruk av apparatet". La vannet koke.
4. Hell ut vannet når det er kokt.

Gjenta trinn 2–4 to ganger til. Apparatet er nå klart til bruk.

BRUK AV APPARATET

1. Åpne lokket (4) ved å trykke på åpne-knappen (5). Lokket åpnes automatisk.
2. Fyll vannkokeren med friskt vann. Vannkokeren må minst fylles opp til minimumsmerket (0,5 l), men ikke høyere enn til maksimumsmerket (1,7 l) på vannstandsmåleren.
3. Lukk lokket og kontroller at det klikker på plass, slik at det ikke åpner seg mens apparatet er i bruk.
4. Sett vannkokeren i sokkelen (2) ved å plassere den slik at festet i sokkelen (10) passer inn i hullet på undersiden av vannkokeren.
5. Sett støpselet i stikkontakten (11) og kontroller ev. at strømmen er slått på.

o Forsiktig! Hvis du setter av/på-knappen (7) i "I" før du setter vannkokeren tilbake i sokkelen, slår vannkokeren seg på automatisk når den plasseres i sokkelen. For sikkerhets skyld bør du kontrollere at av/på-knappen står i riktig stilling før du setter vannkokeren tilbake i sokkelen for å unngå at den slås på utilsiktet.

6. Slå på apparatet ved å sette av/på-knappen i "I"-stillingen. Vannstandsmåleren blir blå når apparatet er på og vannet varmes opp.

Vannet koker i løpet av noen minutter avhengig av hvor mye vann det er i vannkokeren. Hvis du vil avbryte kokingen, kan du gjøre dette når som helst ved på vri av/på-knappen til "O"-stillingen. Når vannet koker, slås vannkokeren automatisk av takket være den innebygde termostaten. Den blå indikatorlampen slutter å lyse når apparatet er slått av, og av/på-knappen går tilbake til "O"-stillingen.

Sikkerhetsfunksjon mot tørrkoking

Hvis du slår på vannkokeren uten at det er vann i den eller hvis vannstanden er under 0,25 l, vil sikkerhetsfunksjonen mot tørrkoking automatisk slå av vannkokeren. Vannkokeren kan slås på som vanlig så snart den er fylt med en tilstrekkelig mengde vann.

Oppbevaring

Hvis vannkokeren skal oppbevares et sted i en lengre periode uten at den brukes, kan ledningen rulles sammen rundt innsiden av sokkelen. Kontroller at apparatet er rent og tørt før du setter det bort til oppbevaring.

RENGJØRE APPARATET

Ved rengjøring av ovnen bør du være oppmerksom på følgende:

- Ta kontakten ut av uttaket i veggen og la apparatet nedkjøles før rengjøring.
- Legg aldri apparatet i vann eller annen form for væske.
- Tørk av med en godt oppvridd klut og varmt vann. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er veldig skittent.
- Ikke bruk skurepulver, stålbørster eller andre sterke rengjøringsmidler for å rengjøre apparatet utvendig og innvendig, da disse kan ripe opp overflaten.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i koblingen i sokkelen eller i hullet på undersiden av vannkokeren.

Fjerne kalkavleiringer

Vannet i springen inneholder kalk som gradvis kan føre til kalkavleiringer inne i apparatet. Kalkavleiringene kan fjernes ved hjelp av eddiksyre (IKKE vanlig husholdningseddik) eller avkalkingsmiddel som du får kjøpt i dagligvarebutikker osv.

1. Bland 100 ml eddiksyre med 300 ml kaldt vann, eller følg anvisningene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.
2. Hell blandingen over i vannkokeren og slå den på.
3. La blandingen koke opp to ganger og tøm den ut.
4. For å fjerne de siste restene av kalk og eddiksyre fyller du vannkokeren med kaldt vann (opp til "MAX"-merket) og slår den på.
5. Hell ut vannet når det er kokt.
6. Gjenta fremgangsmåten under punkt 4–5 tre ganger.
7. Hvis kalkfilteret (3) trenger å renses, kan du legge det i bløt i en eddikblanding eller kalkmiddel i et par timer og deretter skylle det nøye med kaldt vann. Sett inn og ta ut filteret på følgende måte:

o Åpne lokket.
o Ta tak i et av de øverste hjørnene på filteret og trekk det opp og ut (mot tuten).
o Rengjør filteret som beskrevet ovenfor.
o Sett filteret på plass i vannkokeren, og sørg for at innsnittet i filteret ligger over kanten inni vannkokeren (like under tuten). Trykk på plass filteret til det klikker på plass under de to festene på hver side.
o Kontroller at posen sitter ordentlig fast.

8. Apparatet er nå klart til bruk.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket

med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper nye produkter på samme sted. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke:

- hvis instruksjonene over ikke følges
- hvis apparatet er blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.eu

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Laitteen normaali käyttö

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
- Vedenkeitintä voi käyttää ainoastaan toimitukseen sisältyvän alustan kanssa.
- Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun olet lopettanut laitteen käytön.
- Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai puhdistamista.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä kytke laitteeseen virtaa, jos laitteessa ei ole vettä.
- Vesimäärän on aina oltava minimirajan (0,5 l) ja maksimirajan (1,7 l) välissä. Tarkista vesimäärä laitteen ulkosivulla olevasta vesimäärän ilmaisimesta.
- Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä lapsia silmällä, kun he käyttävät laitetta.
- Vältä koskettamasta vedenkeittimen ulkopintaa laitteen ollessa käytössä, sillä pinta kuumenee. Koske ainoastaan kahvaan ja kanteen. Varo kuumaa höyryä, kun avaat kannen.
- Älä koskaan koske laitetta tai alustaa märin tai kostein käsin.

Laitteen sijoittaminen

- Sijoita laite aina suoralle, kuivalle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle.
- Sijoita laite aina pöytätason takaosaan ja turvallisen etäisyyden päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista, pöytäliinoista tms. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden lähelle.
- Älä peitä laitetta.

Johto, pistoke ja pistorasia

- Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
- Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä. Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen luota.
- Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Tarkista, että alustan johto asettuu yhteen reunan pienistä lovista, jotta alusta on vakaa eikä asetu johdon päälle.
- Tarkista, että virtakytkimen voi kääntää vapaasti I- ja 0-asentoon, jotta laite voi katkaista virran automaattisesti käytön jälkeen.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. Lovi kaapelille
2. Alusta
3. Kalkkisuodatin
4. Kansi
5. Avauspainike
6. Kädensija
7. Virtapainike
8. Vesimäärän ilmaisin
9. Nokka
10. Uloke
11. Virtajohto ja pistoke

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Keitä vedenkeittimellä vettä kolme kertaa ennen laitteen ensimmäistä varsinaista käyttökertaa (tai pitkän säilytyksen jälkeen).

1. Lue turvaohjeet huolellisesti.
2. Täytä keitin vedellä vesimäärän ilmaisimen (8) enimmäisrajaan asti.
3. Kytke virta päälle Laitteen käyttö -osion ohjeiden mukaisesti. Lämmitä vesi kiehuvaksi.
4. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.

Toista vaiheet 2–4 vielä kaksi kertaa. Laite on nyt käyttövalmis.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Avaa kansi (4) painamalla avauspainiketta (5). Kansi avautuu automaattisesti.
2. Kaada keittimeen raikasta vettä. Keitin on täytettävä vähintään minimirajaan (0,5 l) saakka, mutta ei yli vesimäärän ilmaisimen maksimirajan (1,7 l).
3. Sulje kansi. Varmista, että kansi napsahtaa paikalleen, jotta se ei aukea laitteen käytön aikana.
4. Aseta keitin alustalle (2) niin, että alustan uloke (10) asettuu keittimen pohjan aukkoon.
5. Kytke alusta (11) pistorasiaan ja varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

o Varoitus! Jos käännät virtakytkimen (7) I-asentoon, ennen kuin asetat keittimen alustalle, keitin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se asetetaan alustalle. Tarkista turvallisuussyistä virtakytkimen asento, ennen kuin asetat keittimen alustalle, jotta keitin ei kytkeydy päälle vahingossa.

6. Kytke laitteen virta päälle kääntämällä virtakytkin I-asentoon. Vesimäärän ilmaisin muuttuu siniseksi, kun laite on päällä ja lämmittää vettä.

Vesi kiehuu muutamassa minuutissa veden määrästä riippuen. Voit keskeyttää veden lämmittämisen milloin tahansa kääntämällä virtakytkimen O-asentoon. Kun vesi kiehuu, vedenkeittimen sisäinen termostaatti sammuttaa keittimen automaattisesti. Sininen merkkivalo sammuu, kun laitteen virta kytkeytyy pois päältä, ja virtakytkin palautuu O-asentoon.

Kuiviinkiehumissuoja

Jos kytket laitteen virran päälle, kun laitteessa ole vettä tai vettä on alle 0,25 l, kuiviinkiehumissuoja kytkee automaattisesti virran pois päältä. Keitin voidaan kytkeä päälle normaalisti heti, kun siihen on lisätty riittävä määrä vettä.

Säilytys

Jos keitintä säilytetään pidempi aika ilman käyttöä, johto voidaan kiertää alustan sisään. Varmista, että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaan.

PUHDISTUS

Muista laitetta puhdistaessasi seuraavat asiat:

- Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pyyhi lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
- Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintoja.
- Huolehdi, että alustan liittimeen tai vedenkeittimen pohjassa olevaan aukkoon ei pääse vettä.

Kalkinpoisto

Tavallisesta vesijohtovedestä voi jäädä kalkkikerrostumia laitteen sisäpintoihin. Kalkkikerros voidaan irrottaa etikkahapolla (El tavallisella etikalla) tai kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.

1. Sekoita 1 dl etikkahappoa 3 dl:aan kylmää vettä tai noudata kalkinpoistoainepakkauksessa olevia ohjeita.
2. Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä keitin.
3. Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois keittimestä.
4. Poista kalkin ja etikkahapon jäämät kaatamalla keittimeen uudelleen kylmää vettä (MAX-merkintään saakka) ja käynnistämällä keitin.
5. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.
6. Toista kohdat 4–5 kolme kertaa.
7. Jos kalkkisuodatin (3) on puhdistettava, liota sitä muutama tunti etikkaliuoksessa tai kalkinpoistoaineessa ja huuhtele se sen jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä. Asenna ja irrota suodatin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

o Avaa kansi.
o Vedä suodatinta ylös- ja ulospäin yhdestä yläkulmasta (nokkaa kohti).
o Puhdista suodatin yllä kuvatun mukaisesti.
o Aseta suodatin takaisin keittimeen ja varmista, että kärjen urat sopivat keittimen kielekkeeseen (aivan nokan alapuolella). Paina suodatin paikalleen, jolloin se napsahtaa sivuilla olevien kahden ulokkeen alle.
o Tarkista, että suodatin on kunnolla paikallaan.

8. Laite on nyt käyttövalmis.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, vieraile Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group
www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

Normal use of the appliance

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage to the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For connection to 230 V, 50 Hz only.
- The kettle may only be used with the base station supplied.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- Remove the plug from the socket once you have finished using the appliance.
- Please note that the apparatus will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away or clean it.
- Do not submerge in water or any other liquid.
- Do not switch the appliance on unless there is water in it.
- Water level must always be between the minimum mark (0.5 l) or over the maximum mark (1.7 l). Check water level using the external water level indicator.
- Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on children.
- Avoid touching the outside of the kettle when in use, as it becomes hot. Touch the handle and lid only. Be careful of hot steam when opening the lid.
- Never touch the appliance or base station if your hands are wet or damp.

Positioning the appliance

- Always place the appliance on a level, dry, stable and heat-resistant surface.
- Always place the appliance at the back of the worktop and at a safe distance from flammable items such as curtains, tablecloths or the like. Do not place or store near to heat sources.
- Do not cover.

Cord, plug and mains socket

- Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.
- If the apparatus or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself.
- Remove the plug from the socket when cleaning, or when the device is not in use. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away from hot objects and naked flames.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.
- Do not wind the cord around the apparatus.
- Check the wire in the base fits into one of the small incisions in the edge to ensure the base station is stable, and not standing on the wire.
- Check the on/off button can be switched freely between "I" and "0" to ensure the appliance can switch off automatically after use.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1. Incision for cable
2. Base
3. Limescale filter
4. Lid
5. Opening button
6. Handle
7. On/Off button
8. Water level gauge
9. Spout
10. Stud
11. Power cord with plug

PRIOR TO FIRST USE

Before using for the first time (or after a long period of storage), fill and boil the appliance three times.

1. Read the safety instructions through carefully.
2. Fill with water to the maximum mark on the level gauge (8).
3. Switch on as described under "Using the Appliance". Allow the water to boil.
4. Pour the water out once it has boiled.

Repeat steps 2-4 twice more. The appliance is now ready for use.

USING THE APPARATUS

1. Open the lid (4) by pressing the opening button (5). The lid will open automatically.
2. Pour fresh water into the kettle. The kettle must be filled to at least the minimum mark (0.5 l), but no higher than the maximum mark (1.7 l) indicated on the water level gauge.
3. Close lid and check it clicks into place to avoid it popping up while the appliance is in use.
4. Place the kettle on its base (2) by positioning it so the stud on the base (10) fits into the hole on the underside of the kettle.
5. Plug the base in (11) and check that it is switched on at the wall.

o Caution! If you set the on/off switch (7) to the "I" position before replacing the kettle on the base, the kettle switches on automatically when replaced on the base. For safety's sake, check the on/off switch position before replacing the kettle on the base to avoid accidentally starting the kettle.

6. Switch on the appliance by switching the on/off button to "I". The water gauge will go blue when the appliance is on and heating the water.

The water will boil within a few minutes, depending on the amount in the kettle. If you want to interrupt the boiling, you can do this at any time by switching the on/off button to "O". Once the water is boiling, the kettle will automatically switch off thanks to the integrated thermostat. The blue indicator lamp will go out when the appliance is switched off and the on/off button will revert to "O".

Anti boil-dry device

If you switch the kettle on without there being any water in it or when the water level is below 0.25 l, the anti boil-dry device will automatically switch it off. The kettle can be switched on normally as soon as it is filled with a sufficient amount of water.

Storage

If the kettle is to be stored for any length of time without use, the cord can be rolled up around the inside of the base. Ensure the appliance is clean and dry before storing.

CLEANING

When cleaning the apparatus, you should pay attention to the following points:

- Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down before cleaning.
- Do not immerse in water or any other liquid.
- Wipe using a well-wrung cloth and hot water. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.
- Never use scouring powder, steel scourers or other strong cleaning agents to clean the interior or exterior surfaces of the appliance, as they may scratch the surfaces.
- Make sure that no water gets into the connector on the base or the hole in the underside of the kettle.

Descaling

The lime content of ordinary tap water means limescale may gradually be deposited inside. This limescale may be loosened using acetic acid (NOT ordinary vinegar) or descaler, available in supermarkets, etc.

1. Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold water, or follow the instructions on the descaler packaging.
2. Pour the solution into the kettle and switch it on.
3. Allow the solution to boil twice and then pour it out.
4. To remove the final residues of limescale and acetic acid, pour cold water into the kettle again (up to the "MAX" mark) and switch it on.
5. Pour the water out once it has boiled.
6. Repeat the process described under points 4-5 three times.
7. If the lime filter (3) needs descaling, soak it in a vinegar solution or lime descaler for a few hours, and then rinse it thoroughly in clean water. Install and remove the filter as follows:

o Open the lid.
o Pull the filter upwards and outwards by one of its top corners (towards the spout).
o Clean the filter as described above.
o Replace in the kettle, checking that the notch in the tip fits over the tongue in the kettle (just under the nozzle). Press the filter into place, until it clicks under the two studs on either side.
o Check that it is fitted correctly.

8. The appliance now ready for use.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In certain member states, used apparatus can be returned to the dealer where they were bought on the condition you buy new products. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.

SICHERHEITSHINWEISE

Normaler Gebrauch des Geräts

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
- Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel benutzt werden.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie es weg legen oder reinigen.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn sich Wasser darin befindet.
- Der Wasserpegel muss stets zwischen der Mindestmarke (0,5 l) und der Höchstmarke (1,7 l) liegen. Überprüfen Sie den Wasserpegel anhand der außen angebrachten Wasserpegelanzeige.
- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs unter ständiger Überwachung. Beaufsichtigen Sie Kinder.
- Das Gerät wird im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie nur den Handgriff an. Vorsicht! Beim Hochklappen des Deckels tritt heißer Dampf aus.
- Fassen Sie das Gerät oder den Sockel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, trockene, stabile und hitzefeste Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät immer hinten auf die Arbeitsfläche und sorgen Sie für einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Tischdecken usw. Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen aufstellen oder lagern.
- Das Gerät nicht zudecken.

Kabel, Stecker und Steckdose

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf den Boden oder ins Wasser fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Ziehen Sie jedes Mal den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder gereinigt werden soll. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/einer Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder offenem Feuer kommen.
- Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel am Sockel in die kleine Aussparung an der Kante passt, sodass der Sockel stabil ist und nicht auf dem Kabel steht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsschalter zwischen „I“ und „0“ umgeschaltet werden kann, um zu gewährleisten, dass sich das Gerät nach dem Gebrauch automatisch abschalten kann.

HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS

1. Aussparung für Kabel
2. Sockel
3. Kalkfilter
4. Deckel
5. Öffnungstaste
6. Griff
7. Betriebsschalter
8. Wasserstandsanzeige
9. Saftaustritt
10. Zapfen
11. Netzkabel mit Stecker

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch (oder nach einem längeren Aufbewahrungszeitraum) sollten Sie das Gerät drei Mal füllen und kochen lassen.

1. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.
2. Füllen Sie Wasser bis zur Maximumsmarkierung der Wasserstandsanzeige (8) ein.
3. Schalten Sie das Gerät wie unter „Gebrauch des Geräts“ beschrieben ein. Warten Sie, bis das Wasser kocht.
4. Das Wasser, wenn es gekocht hat, wegschütten.

Führen Sie die Schritte 2-4 noch zwei Mal durch. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

GEBRAUCH DES GERÄTS

1. Drücken Sie auf die Öffnungstaste (5), um den Deckel (4) zu öffnen. Der Deckel öffnet sich automatisch.
2. Gießen Sie frisches Wasser in die Kanne. Der Wasserpegel muss zwischen der Mindestmarke (0,5 l) und der Höchstmarke (1,7 l) der Wasserstandsanzeige liegen.
3. Schließen Sie den Deckel und achten Sie darauf, dass er einrastet, sodass er sich nicht während des Gebrauchs des Wasserkochers öffnen kann.
4. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel (2). Dabei muss der Zapfen (10) am Sockel an der Unterseite des Wasserkochers einrasten.
5. Schließen Sie den Sockel mit dem Netzkabel (11) an eine Steckdose an .
- o Vorsicht! Wenn Sie den Betriebsschalter (7) in die „I“-Position bringen, wird der Wasserkocher automatisch eingeschaltet, sobald Sie ihn auf den Sockel setzen. Aus diesem Grund sollten Sie die Ein-/Aus-Stellung stets überprüfen, bevor der Wasserkocher auf den Sockel gesetzt wird. Dadurch vermeiden Sie versehentliches Kochen.
6. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Betriebsschalter auf „I“ stellen. Die Wasserstandsanzeige wird blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist und das Wasser aufheizt.

Das Wasser kocht abhängig von der Wassermenge nach wenigen Minuten. Sie können den Kochvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie den Betriebsschalter auf „0“ stellen. Sobald das Wasser kocht, schaltet ein Thermostat das Gerät automatisch aus. Die blaue Anzeigeleuchte erlischt, wenn das Gerät wird, und der Betriebsschalter kehrt in die „0“-Stellung zurück.

Schutz gegen Trockenkochen
Wenn Sie den Wasserkocher einschalten, aber vergessen haben, Wasser einzufüllen, oder wenn weniger als 0,25 l eingefüllt wurden, schaltet sich das Gerät aus automatisch aus. Sie können den Wasserkocher wieder einschalten, sobald Sie eine ausreichende Menge Wasser eingefüllt haben.

Lagerung

Wenn Sie den Wasserkocher längere Zeit nicht verwenden wollen, können Sie das Kabel einrollen und im Standfuß unterbringen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vor der Lagerung sauber und trocken ist.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Wischen Sie das Gerät mit einem gut ausgewrungenen Lappen mit heißem Wasser ab. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
- Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen könnten, dürfen nicht zur Reinigung der Innen- und Außenflächen des Geräts verwendet werden.
- Insbesondere in den Anschluss am Standfuß und die Öffnung an der Unterseite der Kanne darf kein Wasser gelangen.

Entkalken

Aufgrund des Kalkgehalts von normalem Leitungswasser setzt sich nach längerem Gebrauch im Gerät Kalk ab. Der Kalk kann durch Essigsäure (nicht durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen Entkalker gelöst werden.

1. 100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem Wasser mischen oder den Anweisungen für den Entkalker folgen.
2. Die Mischung in den Wasserkocher füllen und das Gerät einschalten.
3. Die Lösung zweimal aufkochen lassen und anschließend wegschütten.
4. Zur Entfernung der Rückstände kaltes Wasser in die Kanne gießen, das Gerät einschalten und das Wasser kochen lassen.
5. Das Wasser, wenn es gekocht hat, wegschütten.
6. Wiederholen Sie den unter 4 bis 5 beschriebenen Vorgang insgesamt drei Mal.
7. Wenn der Kalkfilter (3) entkalkt werden muss, legen Sie ihn einige Stunden lang in eine Essiglösung und spülen Sie ihn danach gründlich mit klarem Wasser aus. Installieren und entfernen Sie den Filter wie folgt:
- o Öffnen Sie den Deckel.
- o Ziehen Sie den Filter an einer der oberen Ecken nach oben und außen (zur Tülle hin).
- o Reinigen Sie den Filter wie oben beschrieben.
- o Bringen Sie ihn wieder im Wasserkocher an und vergewissern Sie sich, dass die Kerbe an der Spitze über die Zunge am Wasserkocher (direkt unter der Tülle) passt. Drücken Sie den Filter an seinen Platz, bis er mit einem Klicken unter die beiden Zapfen an jeder Seite einrastet.
- o Überprüfen Sie, ob sie korrekt montiert wurde.
8. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedstaaten können Geräte, bei dem Händler wieder abgegeben werden, bei dem sie gekauft wurden, vorausgesetzt, man kauft neue Produkte. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,
- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group
www.adexi.eu

Druckfehler vorbehalten.

PL

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe użytkowanie urządzenia

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
- Czajnik może być użytkowany wyłącznie z załączoną podstawą.
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Proszę pamiętać, że urządzenie po wyłączeniu przez jakiś czas pozostanie gorące. Przed schowaniem lub czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli w środku nie ma wody.
- Poziom wody w urządzeniu musi zawsze sięgać między oznaczeniem minimalnym (0,5 l) lub wyżej, ale poniżej poziomu maksymalnego (1,7 l). Należy sprawdzać poziom wody korzystając z zewnętrznego wskaźnika poziomu wody.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie pod stałym nadzorem. Należy uważać na dzieci.
- Nie dotykać zewnętrznej części włączonego czajnika, ponieważ część ta nagrzewa się. Wolno dotykać jedynie uchwytu i pokrywy. Uważać na gorącą parę podczas otwierania pokrywy.
- Nigdy nie dotykać urządzenia ani podstawy mokrymi lub wilgotnymi rękoma.

Umiejscowienie urządzenia

- Należy zawsze stawiać urządzenie na poziomej, suchej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać z dala od krawędzi blatu kuchennego oraz przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy itp. Nie umieszczać, ani nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wolno zakrywać urządzenia.

Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania

- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub jeżeli urządzenie nie jest używane. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu. Należy umieszczać go z dala od rozgrzanych przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
- Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający albo przedłużacz.
- Nie okręcać przewodu wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy przewód w podstawie pasuje do jednego z małych wcięć w krawędzi, aby zapewnić, że podstawa nie stoi na przewodzie i została stabilnie ustawiona.
- Sprawdzić, czy przycisk on/off (wł./wył.) można swobodnie przesuwać między pozycją „I" i „0" aby zapewnić, że po użyciu urządzenie może automatycznie się wyłączyć

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

1. Wcięcie na przewód
2. Podstawa
3. Filtr kamienia
4. Pokrywa
5. Przycisk otwierający
6. Uchwyt
7. Przycisk On/Off (Wł./Wył.)
8. Wskaźnik poziomu wody
9. Dziobek wylotowy
10. Trzpień
11. Przewód zasilający z wtyczką

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenia (lub po długim okresie przechowywania) napełnij czajnik wodą i zagotuj ją trzy razy.

1. Zapoznaj się zaleceniami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.
2. Napełnij czajnik wodą do poziomu oznaczonego jako maksymalny na wskaźniku poziomu wody (8).
3. Włącz czajnik w sposób opisany w rozdziale „Używanie urządzenia". Odczekaj, aż woda się zagotuje.
4. Po zagotowaniu wylej wodę.

Dwukrotnie powtórz czynności 2-4. Urządzenie będzie już gotowe do użycia.

UŻYWANIE URZĄDZENIA

1. Otwórz pokrywkę (4), naciskając przycisk otwierający (5). Pokrywa otworzy się automatycznie.
2. Nalej wodę do czajnika. Czajnik musi być napełniony przynajmniej do minimalnego poziomu wody (0,5 l), jej poziom nie może jednak przekraczać poziomu maksymalnego (1,7 l), oznaczonego na wskaźniku poziomu wody.
3. Zamknij pokrywę i upewnij się, że słychać kliknięcie sygnalizujące, że pokrywa znalazła się na właściwym miejscu tak, aby uniknąć jej podskakiwania podczas korzystania z czajnika.
4. Umieść czajnik na podstawie (2) w taki sposób, aby trzpień podstawy (10) pasował do otworu na spodzie czajnika.
5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego podstawy do gniazdka (11) i sprawdź, czy gniazdko jest włączone.

o Uwaga! Jeżeli przed ustawieniem czajnika na podstawie przycisk on/off (wł./wył.) (7) zostanie ustawiony w pozycji „I", po umieszczeniu na podstawie czajnik automatycznie się włączy. W celu zachowania bezpieczeństwa, przed postawieniem czajnika na podstawie należy sprawdzić pozycję przycisku on/off (wł./wył.), aby uniknąć przypadkowego włączenia czajnika.

6. Włącz urządzenie, ustawiając przycisk on/off (wł./wył.) w pozycji „I". Po włączeniu urządzenia i podczas gotowania wody wskaźnik poziomu wody będzie świecić się na niebiesko.

Zależnie od ilości znajdującej się w czajniku, woda zostanie zagotowana w ciągu kilku minut. Jeżeli chcesz przerwać gotowanie, możesz to zrobić w każdej chwili ustawiając przycisk on/off (wł./wył.) w pozycji „O". Dzięki wbudowanemu termostatowi czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody. Po wyłączeniu urządzenia niebieski wskaźnik zgaśnie, a przycisk on/off (wł./wył.) powróci do pozycji „O".

Urządzenie zapobiegające zagotowaniu pustego czajnika

Jeżeli włączysz pusty czajnik lub jeśli poziom wody będzie niższy niż 0,25 l, urządzenie zapobiegające zagotowaniu pustego czajnika automatycznie wyłączy czajnik. Czajnik można włączyć ponownie po napełnieniu odpowiednią ilością wody.

Przechowywanie

Jeżeli czajnik jest nieużywany, kabel zasilający może zostać zwinięty we wnętrzu podstawy. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania upewnić się, że urządzenie jest czyste i suche.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące wskazania:

- Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzać w wodzie ani w żadnych innych płynach.
- Przetrzeć dobrze wyciśniętą szmatką namoczoną w gorącej wodzie. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
- Do czyszczenia elementów wewnętrznych lub zewnętrznych urządzenia nie należy stosować proszków ścierających, skrobaczek metalowych ani innych silnych środków czyszczących, gdyż mogą one porysować powierzchnię.
- Należy uważać, by styk w podstawie ani otwór na spodzie czajnika nie uległy zamoczeniu.

Usuwanie kamienia

Zawartość wapnia w wodzie z kranu powoduje, że wewnątrz urządzenia może stopniowo odkładać się kamień. Należy go usunąć, używając kwasu octowego (NIE wolno używać zwykłego octu) lub specjalnych środków do usuwania kamienia, dostępnych w sklepach.

1. Wymieszać 100 ml kwasu octowego z 300 ml zimnej wody lub postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka do usuwania kamienia.
2. Wlej wodę z roztworem do czajnika i włącz czajnik.
3. Zagotuj dwukrotnie wodę z roztworem, a następnie wylej ją.
4. Aby usunąć pozostałości kamienia wapiennego oraz kwasu octowego, ponownie napełnij czajnik zimną wodą (do wskaźnika poziomu „MAX"), a następnie włącz go.
5. Po zagotowaniu wylej wodę.
6. Trzy razy powtórz czynności opisane w punktach 4–5.
7. Jeżeli konieczne jest odkamienienie filtra kamienia (3), zanurz filtr w roztworze octu lub środka odkamieniającego na kilka godzin, a następnie wypłucz go dokładnie w czystej wodzie. Instrukcja montażu i demontażu filtra:

o Otworzyć pokrywę.

o Pociągnąć filtr w górę i na zewnątrz, trzymając za jeden z górnych rogów filtra (w kierunku dziobka).

- o Wyczyścić filtr w sposób opisany powyżej.
- o Ponownie zamontować filtr w urządzeniu sprawdzając, czy nacięcie na końcu zostało dobrze dopasowane do wypustki na czajniku (tuż pod otworem wylotowym). Wcisnąć filtr na właściwe miejsce, aż zatrzaśnie się między dwoma trzpieniami z każdej strony.
- o Sprawdź, czy tarcza jest prawidłowo zamocowana.

8. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych krajach członkowskich zużyte urządzenia można zwrócić sprzedawcy, u którego zostało zakupione pod warunkiem zakupienia nowego produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
- jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej.

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.